



ガスがでない・・・ その時は！

保存版

お風呂のお湯が出ない時やコンロが点火しない時には下記の確認・操作をお願いします
まずは、お風呂とコンロの確認をしてください

給湯器の湯がでない時

- 確認事項 → *
- 給湯器の場合
コンセントを一度抜いて30秒経過してからいれなおしてください
 - 台所湯沸器の場合
電池の交換時期は大丈夫でしょうか？
電池交換ランプ(赤色)が点いていませんか？
点火の際パチパチと音がしますが、その間隔が長いと電池の交換時期です

コンロが点火しない時

- 確認事項 → *
- 電池交換ランプ(赤色)が点いていませんか？
 - 点火の際パチパチと音がしますが、その間隔が長いと電池の交換時期です
 - コンロの清掃後に点火しない場合は、バーナーが正確に設置されているか確認してください

両方あてはまる時

湯が出ない
コンロも点火しない → ガスメーターの安全装置が作動(赤ランプの点滅)してガスを遮断していると思われる
お手数をおかけしますが解除作業をお願いします

- 【解除方法】
- ① ガスコンロの元栓を閉めてください
 - ② ガスメーターまで移動してください(ポンベ近くにありますが)
 - ③ メーターを正面からみて、黒色のボタンを押す
オレンジ色のキャップの場合は、左にまわして開けて中のボタンを押す
 - ④ ボタンを押して3分経過してから点火してください



← オレンジ色のキャップが
右についている物もあります

それでも点火しない
時はご連絡ください



(株) 青山商会

079-266-2157